



[www.rexygen.com](http://www.rexygen.com)

---

## Řídicí systém REXYGEN Poznámky k vydání

REX Controls s.r.o.

Verze 2.50.11

Plzeň

14.1.2022

# Obsah

<b>1 REXYGEN 2.50.11</b>	<b>9</b>
1.1 RexCore . . . . .	9
1.2 REXYGEN Studio . . . . .	9
1.3 MAVLink . . . . .	9
1.4 I/O Drivers . . . . .	9
1.5 RexComp . . . . .	9
1.6 Function Blocks . . . . .	10
1.7 General . . . . .	10
1.8 REXLANG Function Block . . . . .	10
1.9 Database access driver (DbDrv) . . . . .	10
1.10 REXYGEN HMI . . . . .	11
1.11 Monarco HAT . . . . .	11
1.12 REXYGEN Diagnostics . . . . .	11
1.13 OPC UA (OpcUaDrv) . . . . .	11
1.14 OMRON driver . . . . .	11
<b>2 REXYGEN 2.50.10</b>	<b>12</b>
2.1 Function Blocks . . . . .	12
2.2 REXLANG Function Block . . . . .	13
2.3 REXYGEN HMI . . . . .	13
2.4 Monarco HAT . . . . .	13
2.5 I/O Drivers . . . . .	13
2.6 Documentation and Manuals . . . . .	13
2.7 RexComp . . . . .	13
2.8 Database access driver (DbDrv) . . . . .	14
2.9 REXYGEN HMI Designer . . . . .	14
2.10 REXYGEN Diagnostics . . . . .	14
2.11 REXYGEN Studio . . . . .	14
2.12 General . . . . .	15
2.13 WAGO . . . . .	15
2.14 PYTHON Function Blocks . . . . .	15
2.15 Examples . . . . .	15
2.16 WebBuDi HMI . . . . .	15
2.17 Raspberry Pi (RPiDrv) . . . . .	15

<b>3 REXYGEN 2.50.9</b>	<b>16</b>
3.1 Function Blocks . . . . .	16
3.2 RexCore . . . . .	16
3.3 IoT API . . . . .	16
3.4 Examples . . . . .	16
3.5 REXLANG Function Block . . . . .	16
3.6 REXYGEN HMI Designer . . . . .	16
3.7 REXYGEN Studio . . . . .	17
<b>4 REXYGEN 2.50.8</b>	<b>18</b>
4.1 RexComp . . . . .	18
4.2 Function Blocks . . . . .	18
4.3 REXYGEN Studio . . . . .	18
4.4 RexCore . . . . .	19
4.5 I/O Drivers . . . . .	19
4.6 REXYGEN HMI . . . . .	19
4.7 REXYGEN HMI Designer . . . . .	19
4.8 WAGO . . . . .	19
4.9 Monarco HAT . . . . .	20
4.10 REXYGEN Diagnostics . . . . .	20
<b>5 REXYGEN 2.50.7</b>	<b>21</b>
5.1 General . . . . .	21
5.2 RexCore . . . . .	21
5.3 Documentation and Manuals . . . . .	21
5.4 WAGO . . . . .	21
5.5 RexDraw . . . . .	21
5.6 Monarco HAT . . . . .	21
<b>6 REX 2.50.6</b>	<b>22</b>
6.1 Function Blocks . . . . .	22
<b>7 REX 2.50.5</b>	<b>23</b>
7.1 RexDraw . . . . .	23
7.2 Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	23
7.3 OPC DA Server . . . . .	23
7.4 Function Blocks . . . . .	23
7.5 REXLANG Function Block . . . . .	23
7.6 RexComp . . . . .	24
7.7 WAGO . . . . .	24
7.8 General . . . . .	24
7.9 Raspberry Pi (RPiDrv) . . . . .	24
7.10 WebWatch HMI . . . . .	24

<b>8 REX 2.50.4</b>	<b>25</b>
8.1 RexDraw . . . . .	25
8.2 I/O Drivers . . . . .	25
8.3 Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	25
8.4 Raspberry Pi (RPiDrv) . . . . .	25
8.5 Database access driver (DbDrv) . . . . .	26
8.6 WebWatch HMI . . . . .	26
8.7 Documentation and Manuals . . . . .	26
8.8 Installer - Windows . . . . .	26
8.9 1-Wire Communication (OwsDrv) . . . . .	26
8.10 REXYGEN HMI Designer . . . . .	26
8.11 RexView . . . . .	26
8.12 Function Blocks . . . . .	27
8.13 Examples . . . . .	27
8.14 WebBuDi HMI . . . . .	27
8.15 REXYGEN HMI . . . . .	27
<b>9 REX 2.50.3</b>	<b>28</b>
9.1 RexDraw . . . . .	28
9.2 RexCore . . . . .	28
9.3 Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	28
9.4 RexComp . . . . .	28
9.5 Function Blocks . . . . .	29
9.6 Function Block Editors . . . . .	29
<b>10 REX 2.50.2</b>	<b>30</b>
10.1 General . . . . .	30
10.2 1-Wire Communication (OwsDrv) . . . . .	30
10.3 REXYGEN HMI Designer . . . . .	30
10.4 RexCore . . . . .	30
10.5 REXYGEN HMI . . . . .	30
10.6 RexDraw . . . . .	30
10.7 Function Blocks . . . . .	31
<b>11 REX 2.50.1</b>	<b>32</b>
11.1 I/O Drivers . . . . .	32
11.2 RexView . . . . .	32
11.3 RexDraw . . . . .	32
<b>12 REX 2.50 RC</b>	<b>33</b>
12.1 RexCore . . . . .	33
12.2 RexDraw . . . . .	33
12.3 General . . . . .	33
12.4 Documentation and Manuals . . . . .	34

12.5 Function Blocks . . . . .	34
12.6 OPC UA server . . . . .	34
12.7 WebWatch HMI . . . . .	34
<b>13 REX 2.47 Beta 2</b>	<b>35</b>
13.1 Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	35
13.2 1-Wire Communication (OwsDrv) . . . . .	35
<b>14 REX 2.46 Internal Beta</b>	<b>36</b>
14.1 RexDraw . . . . .	36
14.2 REXLANG Function Block . . . . .	36
14.3 RexView . . . . .	36
14.4 RexComp . . . . .	36
14.5 General . . . . .	36
14.6 RexCore . . . . .	37
14.7 WebBuDi HMI . . . . .	37
14.8 Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	37
14.9 Function Blocks . . . . .	37
14.10 1-Wire Communication (OwsDrv) . . . . .	38
14.11 Database access driver (DbDrv) . . . . .	38
14.12 REXYGEN HMI Designer . . . . .	38
<b>15 REX 2.45 Beta 1</b>	<b>39</b>
15.1 RexDraw . . . . .	39
15.2 General . . . . .	40
15.3 RexCore . . . . .	40
15.4 RexView . . . . .	40
15.5 Installer - Windows . . . . .	41
15.6 Inkscape HMI . . . . .	41
15.7 Function Blocks . . . . .	41
15.8 REXLANG Function Block . . . . .	41
15.9 Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	41
15.10 RexComp . . . . .	41
15.11 Function Block Editors . . . . .	41
<b>16 REX 2.10.8</b>	<b>42</b>
16.1 Function Blocks . . . . .	42
16.2 General . . . . .	42
16.3 RexCore . . . . .	42
16.4 Raspberry Pi (RPiDrv) . . . . .	42

<b>17 REX 2.10.7</b>	<b>43</b>
17.1 RexDraw . . . . .	43
17.2 WinPac (WpcDrv) . . . . .	43
17.3 I/O Drivers . . . . .	43
17.4 Inkscape HMI . . . . .	43
17.5 Documentation and Manuals . . . . .	43
<b>18 REX 2.10.6</b>	<b>44</b>
18.1 RexCore . . . . .	44
18.2 RexView . . . . .	44
18.3 Raspberry Pi (RPiDrv) . . . . .	44
18.4 OPC DA Server . . . . .	44
18.5 RexComp . . . . .	45
18.6 Documentation and Manuals . . . . .	45
18.7 Function Blocks . . . . .	45
<b>19 REX 2.10.5</b>	<b>46</b>
19.1 RexCore . . . . .	46
19.2 RexView . . . . .	46
19.3 Function Blocks . . . . .	46
19.4 RexDraw . . . . .	46
19.5 Raspberry Pi (RPiDrv) . . . . .	46
<b>20 REX 2.10.4</b>	<b>47</b>
20.1 RexCore . . . . .	47
20.2 Raspberry Pi (RPiDrv) . . . . .	47
20.3 RexView . . . . .	47
20.4 RexDraw . . . . .	48
20.5 WebBuDi HMI . . . . .	48
20.6 Inkscape HMI . . . . .	48
20.7 Documentation and Manuals . . . . .	49
<b>21 REX 2.10.3</b>	<b>50</b>
21.1 General . . . . .	50
21.2 RexView . . . . .	50
21.3 RexDraw . . . . .	50
21.4 Function Blocks . . . . .	50
21.5 Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	50
21.6 Documentation and Manuals . . . . .	51
21.7 Function Block Editors . . . . .	51
21.8 Examples . . . . .	51
21.9 WebBuDi HMI . . . . .	51

<b>22 REX 2.10.2</b>	<b>52</b>
22.1 RexCore . . . . .	52
22.2 RexView . . . . .	52
<b>23 REX 2.10.1</b>	<b>53</b>
23.1 RexView . . . . .	53
23.2 RexDraw . . . . .	53
23.3 WebBuDi HMI . . . . .	53
23.4 Function Blocks . . . . .	53
23.5 Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	54
23.6 Documentation and Manuals . . . . .	54
<b>24 REX 2.10</b>	<b>55</b>
24.1 Function Blocks . . . . .	55
24.2 Function Block Editors . . . . .	55
24.3 RexCore . . . . .	55
24.4 RexView . . . . .	56
24.5 RexDraw . . . . .	56
24.6 I/O Drivers . . . . .	56
24.7 Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	56
24.8 Documentation and Manuals . . . . .	56
24.9 Installer - Windows . . . . .	56
24.10RexComp . . . . .	56
24.11General . . . . .	57
24.12RexWS . . . . .	57
24.13RexViewQt . . . . .	57
24.141-Wire Communication (OwsDrv) . . . . .	57
<b>25 REX 2.09</b>	<b>58</b>
25.1 RexCore . . . . .	58
25.2 RexDraw . . . . .	58
25.3 Function Blocks . . . . .	58
25.4 General . . . . .	58
25.5 RexViewQt . . . . .	59
<b>26 REX 2.08</b>	<b>60</b>
26.1 RexCore . . . . .	60
26.2 RexView . . . . .	60
26.3 RexDraw . . . . .	60
26.4 Function Blocks . . . . .	60
26.5 Ethernet POWERLINK (EplDrv) . . . . .	61
26.6 General . . . . .	61

<b>27 REX 2.07</b>	<b>62</b>
27.1 RexCore . . . . .	62
27.2 General . . . . .	62
27.3 RexDraw . . . . .	62
27.4 RexView . . . . .	63
27.5 Function Blocks . . . . .	63
27.6 Ethernet POWERLINK (EplDrv) . . . . .	63
27.7 RexComp . . . . .	63
<b>28 REX 2.06</b>	<b>64</b>
28.1 RexCore . . . . .	64
28.2 Documentation and Manuals . . . . .	64
28.3 General . . . . .	64
28.4 RexView . . . . .	64
28.5 RexDraw . . . . .	65
28.6 Function Blocks . . . . .	65
28.7 Installer - Windows . . . . .	65
28.8 RexComp . . . . .	65
<b>29 REX 2.05</b>	<b>66</b>
29.1 RexCore . . . . .	66
29.2 RexLib for Matlab . . . . .	66
29.3 Documentation and Manuals . . . . .	66
29.4 General . . . . .	66
29.5 RexDraw . . . . .	66
29.6 RexComp . . . . .	67
29.7 RexView . . . . .	67
<b>30 REX 2.04</b>	<b>68</b>
30.1 RexDraw . . . . .	68
30.2 General . . . . .	68
<b>31 REX 2.03</b>	<b>69</b>
31.1 General . . . . .	69
<b>32 REX 2.02</b>	<b>70</b>
32.1 RexDraw . . . . .	70
32.2 RexView . . . . .	70
32.3 Documentation and Manuals . . . . .	70
<b>33 REX 2.01</b>	<b>71</b>
33.1 RexDraw . . . . .	71
33.2 RexCore . . . . .	71
33.3 RexComp . . . . .	71
33.4 Examples . . . . .	71

33.5 RexView . . . . .	71
33.6 RexConv . . . . .	71
<b>34 REX 2.0</b>	<b>72</b>
34.1 RexView . . . . .	72
34.2 RexCore . . . . .	72
34.3 Documentation and Manuals . . . . .	72
34.4 Function Blocks . . . . .	72
34.5 RexDraw . . . . .	72
<b>35 REX 2.0 beta 2</b>	<b>73</b>
35.1 Function Blocks . . . . .	73
<b>36 REX 2.0 beta1</b>	<b>74</b>
36.1 RexCore . . . . .	74
36.2 Function Blocks . . . . .	74
36.3 General . . . . .	74

# REXYGEN 2.50.11

## 1.1 RexCore

- Opraveno čtení pole na platformě Arm. (#3326)
- Do JsonRPC přidána metoda ReadItems. (#3508)
- Možnost změnit heslo přes JsonRPC. (#3518)
- Opraveno několik možných úniků paměti v REST API. (#3583)

## 1.2 REXYGEN Studio

- Oprava pádu při otevírání konfigurace driveru. (#3421)
- Oprava dvojkliku při rychlém vkládání. (#3307)

## 1.3 MAVLink

- Různé opravy a podpora zkrácených zpráv. (#3369)
- Přidána podpora polí. (#3375)

## 1.4 I/O Drivers

- Vylep3en simulační driver (přepsáno do Qt) (#3172)

## 1.5 RexComp

- Oprava zpracování řetězcových parametrů. (#3305)
- Opraveno chování Halt u IODRV. (#3353)
- Přidána podpora základní aritmetiky do parseru vlajek driveru. (#3401)
- Opraven překlad bloku PYTHON v subsystému. (#3457)
- Oprava zpracování vlajek typu scoped. (#3572)

## 1.6 Function Blocks

- Přidán blok SYSLOG. (#2311)
- Přidán funkční blok OSD. (#3295)
- Bloky RDC mohou sdílet stejný socket. (#3296)
- Přidány bloky EKF a NSSM. (#3458)
- Oprava zpracování tečky v názvu objektu v PJSOCT. (#3467)
- Přidán blok SYSEVENT. (#3498)
- Přidána perzistence pro SHIFT OCT, OSD, SHLD, DIF\_, TIMER, ABSROT, ATMT, EATMT. (#3515)
- Oprava chování bloku SRTF na driveru. (#3569)
- Oprava zpracování čísla v exponenciálním tvaru v PJSOCT. (#3571)

## 1.7 General

- Přidána podpora pro UniPi Axon. (#3213)
- Přidána podpora pro UniPi Neuron. (#3330)
- Přidána podpora pro 64-bitové Raspberry Pi. (#3456)
- Přidána podpora pro UniPi Patron. (#3636)

## 1.8 REXLANG Function Block

- Přidána funkce pro procházení algoritmu. (#3167)
- Přidány funkce pro práci se sdílenou pamětí. (#3345)

## 1.9 Database access driver (DbDrv)

- Přidány vlajky Done, Error, Empty a TriggerState. (#3278)
- Zrušeno omezení na 32 skupin. (#3356)
- Oprava operace ukončení. (#3397)
- Přidány vlajky Count, LastTimeStr, ErrorCode. (#3398)
- Opravena detekce ztráty spojení s PostgreSQL. (#3563)

## **1.10 REXYGEN HMI**

- Opraveno použití Butonize v DWM (#3332)

## **1.11 Monarco HAT**

- Opraveno volání funkce main. (#3419)

## **1.12 REXYGEN Diagnostics**

- Oprava omezení na počet archivů. (#3555)

## **1.13 OPC UA (OpcUaDrv)**

- Opraveno obnovení spojení z některých chybových stavů. (#3570)
- Rozšířena podpora datových typů. (#3582)

## **1.14 OMRON driver**

- Přidána podpora polí. (#3357)
- Přidány vlajky RE, WE, WF. (#3359)

# REXYGEN 2.50.10

## 2.1 Function Blocks

- Přidán funkční blok PARE. (#1958)
- Výstup iE bloků SILO a SILOS byl přejmenován na lastErr a jeho chování bylo mírně změněno. Více v dokumentaci bloku SILO/SILOS. (#2149)
- Zlepšeno chování při chybách a základní hodnota parametrů pro PID regulátory. (#2323)
- Stav funkčních bloků RS, SR, RLY, MCU a ARLY může být nově perzistentní. (#2744)
- Přidána podpora pro ukládání řetězců do archivu. (#2820)
- Přidán blok EQ pro porovnávání řetězců a čísel. (#2833)
- Oprava bloku RDC v Linuxu. (#2909)
- Bloky pro parsování JSONu umožňují substituci parametrů za běhu. (#3082)
- U bloků RTOV a VTOR je nově možné nastavit parametr n=0. (#3130)
- Přidán funkční blok EQ. (#3134)
- Opraveno chování bloku CNA pro 64bitové hodnoty. (#3152)
- Pracovní adresář bloku EPC při běhu na Windows byl změněn na standardní adresář "C:\ProgramData\...". (#3174)
- Oprava chybějícího znaku v CONCAT. (#3265)
- Přidán funkční blok MvmModem pro Marvelmind. (#3097)

## 2.2 REXLANG Function Block

- Přidána podpora zpracování matic na vstupech bloku REXLANG. Blok navíc může spouštět další bloky nebo být spouštěn jiným blokem. (#2382)
- Přidány funkce CRC8/16/32. (#2863)
- Přidána podpora pro nestandardní rychlosti sériové linky. (#2876)
- Zvýšena přesnost funkce ElapsedTime() v bloku REXLANG na zařízeních s Windows. (#3050)
- Přidána funkce Archive pro zápis hodnot do archivu. (#3209)

## 2.3 REXYGEN HMI

- Přidána možnost skrýt odhlašovací odkaz v HMI. (#3099)
- Vylepšeno zobrazení legendy grafu při zobrazení trendu v HMI. (#3280)

## 2.4 Monarco HAT

- Interval pro aktivaci watchdogu se nastavuje automaticky podle časování projektu. Tím nedojde k jeho aktivaci v projektech s delší periodou vzorkování. (#1971)

## 2.5 I/O Drivers

- Přidán experimentální ovladač pro protokol OPC UA (klient i server). (#2212)
- Přidán experimentální ovladač pro protokol MAVLink. (#2912)

## 2.6 Documentation and Manuals

- Drobné aktualizace v manuálech k I/O ovladačům. (#3210)

## 2.7 RexComp

- Přidána možnost explicitní definice datového typu u bloků Import a Outport pro vstupy a výstupy subsystémů. Tato funkce slouží pro speciální případy, např. když tyto bloky nejsou připojeny k žádnému signálu. (#2822)
- Opraveno generování závislosti na knihovnách, ze kterých není použit žádný blok. (#3022)
- Drobné vylepšení chybových hlášek vztahujících se k I/O ovladačům. (#3235)

## 2.8 Database access driver (DbDrv)

- Aktualizovány screenshoty. (#3084)
- Přidán nový blok ARS pro uložení hodnoty libovolného typu včetně vektorů do archivu. (#3114)

## 2.9 REXYGEN HMI Designer

- Opraven problém s průhledností elementů typu TRND. (#2949)
- Přidána možnost proměnit libovolný grafický objekt na tlačítko. Volba "Buttonize" v rozšíření "Group animation". (#2983)

## 2.10 REXYGEN Diagnostics

- Opravena chyba projevující se zobrazením nesprávného connection stringu u výstupů funkčních bloků. (#3032)
- Opraveno pojmenování signálů v trendech s více než 16 signály. (#2722)

## 2.11 REXYGEN Studio

- Vylepšený dialog pro editaci maticových parametrů (Edit Matrix). Nově je možné kopírovat a vkládat matice ve formátu kompatibilním s Excel nebo MATLAB. Podrobnosti jsou uvedeny v návodě, která je součástí dialogu. (#2986)
- U subsystému s parametry (maskou) lze nastavit přímé otevření na dvojklik (karta Options v dialogu Block Properties). (#2616)
- Přidána možnost vyhledávání bloku uvnitř tasku. (#2647)
- Opraveno zpracování desetinných čísel při ručním nastavování rozsahu osy Y v okně trendu v REXYGEN Studiu. (#3038)
- Opraven problém s maskou bloku obsahující parametr typu popup. (#3041)
- Opraveno znovunačítání projektů používajících knihovní subsystémy v případě, že je spuštěno více instancí Studia najednou. (#3054)
- Vylepšeno pozicování Download dialogu v případech, kdy je spuštěno více instancí REXYGEN Studia najednou. (#3070)
- Dialog pro deklaraci parametrů subsystému byl přepracován a zaintegrován do dialogu pro editaci parametrů funkčních bloků. (#3092)

## 2.12 General

- Přidána konzolová aplikace RexArc pro export archivů do formátu CSV nebo JSON. (#2773)
- Přidána experimentální podpora pro platformu ARM64. (#2882)

## 2.13 WAGO

- Opraven možný pád způsobený nezarovnaným přístupem k perzistentní paměti. (#2953)

## 2.14 PYTHON Function Blocks

- Přidán experimentální funkční blok PYTHON. (#2821)
- Přidána podpora pro signály typy matice/NumPy a obraz/OpenCV. (#2979)

## 2.15 Examples

- Opraveny příklady HID pro 64bitové systémy. (#2887)

## 2.16 WebBuDi HMI

- Opravena komponenta ALT, aby správně fungovala na touchscreenu pro Raspberry Pi. (#2832)

## 2.17 Raspberry Pi (RPiDrv)

- Jsou podpořeny GPIO piny na Raspberry Pi 4. (#2867)

# REXYGEN 2.50.9

## 3.1 Function Blocks

- Opraveno chování výstupů et a rt při resetu bloku TIMER a také v případě, že hned při startu algoritmu je HLD=on. (#2742)
- Opraveno chování bloku FIND při hledání prázdného řetězce. Výsledek operace: Řetězec nenalezen. (#2757)

## 3.2 RexCore

- Opraven výskyt chyby prázdného řetězce v persistentní paměti. (#2754)

## 3.3 IoT API

- Opravena chyba alokace paměti v REST API, která se projevovala při čtení řetězců ve formátu JSON. (#2767)

## 3.4 Examples

- Příklad 0302-03 rozšířen o skripty pro Matlab, které demonstrují výměnu dat přes REST API runtime jádra systému REXYGEN. (#2776)

## 3.5 REXLANG Function Block

- Přidány nové funkce pro konverzi desetinných čísel typu double a float na pole byte dle standardu IEEE 754. K dispozici jsou také funkce pro konverzi opačným směrem. Tyto funkce jsou použity v příkladech 0501-01 a 0504-01. (#2171)

## 3.6 REXYGEN HMI Designer

- Opraven problém při generování SHA1 hashe, který na některých počítačích znemožňoval vygenerovat soubory HMI. (#2790)

### 3.7 REXYGEN Studio

- Opraveny chyby způsobující příležitostné pády REXYGEN Studia. (#2726)
- Opraveny občasné pády pokud je k jednomu target zařízení připojeno více instancí REXYGEN Studia. (#2759)
- Opravena chyba, kdy se funkční bloky v uživatelské knihovně samovolně přebarvovaly na černo. (#2769)

# REXYGEN 2.50.8

## 4.1 RexComp

- Vylepšeny chybové hlášky interního kompilátoru. (#2303)

## 4.2 Function Blocks

- Opraven únik paměti v GETPS. (#2321)
- Převody čísel na hexadecimální formát v blocích ITOS a REXLANG používají velká písmena. (#2314)
- Velké rozšíření knihovny MATRIX pro práci s maticemi a vektory. Nyní jsou implementovány algoritmy založené na ortogonálních transformacích pro řešení soustav lineárních rovnic, singulární dekompozici, výpočet vlastních čísel a další. Viz manuál funkčních bloků (jen v angličtině). (#2357)
- Opraveny výstupy rt a et bloku TIMER v režimech "Delayed OFF" a "Delayed change". (#2396)
- Přidány kontroly parametrů bloků BIS/BINS. (#2728)

## 4.3 REXYGEN Studio

- REXYGEN Studio nově podporuje tzv. knihovní substituty. Ty do jisté míry umožňují tvorbu uživatelských funkčních bloků a jejich opakovatelné využití. Více informací v uživatelském manuálu REXYGEN Studia. (#2166)
- Opraveno chování na monitorech s vysokým rozlišením. (#2264)
- Byl přepracován dialog knihovny bloků a funkce hledání byla zdokonalena. (#2458)
- Připojené vstupy a výstupy bloků lze nyní odpojit pomocí kontextového menu (volba "Break/Disconnect line"). (#531)

- Textové poznámky ve schématech lze zarovnávat podle okrajů nebo na střed. (#648)
- Bloky, jejichž vykonávání je pozastaveno (Halt), jsou nyní zřetelně označeny. (#1726)
- Fulltextové vyhledávání v názvech v knihovně příkladů. (#1935)
- Opravena položka kontextového menu "Show in diagnostic tree". (#2387)
- Redesign dialogu pro editaci parametrů funkčních bloků. K dispozici je náhled bloku a stručný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Přidána možnost ručního nastavení velikosti bloku. (#2474)
- Opraven náhodný pád aplikace při otevírání dialogu. (#2603)

#### 4.4 RexCore

- REST API: standardizace formátu chybové odpovědi v JSON/XML (#2364)
- Informace o persistentní paměti jsou zobrazeny v logu Core/Info (#2624)

#### 4.5 I/O Drivers

- Byl podporen komunikační protokol MQTT. Ten je vhodný pro IoT projekty a výměnu dat s cloudovými službami. (#1462)

#### 4.6 REXYGEN HMI

- Webové stránky umožňují používat virtuální klávesnici pro přihlášení a /api (#2377)

#### 4.7 REXYGEN HMI Designer

- Funkce Browse v nástroji HMI Designer třídí blok podle abecedy. (#2415)
- Rozšíření Purify umožňuje odstranění nevalidních HMI komponent z SVG souborů. (#2416)
- Připojení k cílovému zařízení pro nabrowsování tzv. connection stringů je nyní přímočařejší. (#2683)

#### 4.8 WAGO

- Přidána podpora modulů 610, 1405, 496, 467 a 16-bitových digitálních I/O. (#2646)

## 4.9 Monarco HAT

- Přidána vlajka pro vypnutí/resetování 1-Wire sběrnice a 5V výstupu na Monarco HAT. (#2700)

## 4.10 REXYGEN Diagnostics

- Funkční bloky jsou v diagnostickém zobrazení defaultně řazeny podle abecedy. (#2263)

# REXYGEN 2.50.7

## 5.1 General

- Systém REX je nyní REXYGEN. (#2104)

## 5.2 RexCore

- Nevalidní UTF-8 znaky v řetězcích se nahrazují zástupným symbolem #. (#2089)

## 5.3 Documentation and Manuals

- Doplňena dokumentace funkcí pro komunikaci po sběrnicích SPI a I2C v bloku REXLANG. (#2042)

## 5.4 WAGO

- REXYGEN na WAGO podporuje připojení k MySQL, MSSQL, MariaDB a PostgreSQL databázím. (#2027)
- Opraveno zálohování obrazu systému z/do interní paměti flash. (#2176)
- Licence (Site ID) je zobrazena ve webovém rozhraní. (#2233)

## 5.5 RexDraw

- Přidána možnost exportu a importu seznamu stanic pro Download dialog. (#1911)
- Ve Watch režimu opraveno zobrazování hodnoty signálu v tooltipu. (#1927)
- Stav BSTATE bloku MP není synchronizován při odpojení. (#2000)

## 5.6 Monarco HAT

- Opraveny problémy při vícenásobném použití jedné vstupní vlajky. (#2008)

# **REX 2.50.6**

## **6.1 Function Blocks**

- Opraveno přetékání bufferu bloku CONCAT. (#1938)

# REX 2.50.5

## 7.1 RexDraw

- V trendu je možné analyzovat data pomocí kurzorů. (#985)
- V diagnostickém okně mohou být bloky řazeny podle abecedy. (#1072)
- Trend podporuje export dat ze zvoleného časového intervalu. (#1365)
- Opravena nepřístupná nabídka seznamu otevřených oken (Window-Windows). (#1944)
- Opraven timeout při downloadu na velmi pomalém spojení. (#1982)

## 7.2 Modbus Communication (MbDrv)

- Vylepšené chování timeoutu, aktualizována dokumentace. (#1978)
- Opraveny timeouty v Modbus RTU. (#1903)

## 7.3 OPC DA Server

- Opravena reinicializace spojení po nahrání konfigurace. (#1994)

## 7.4 Function Blocks

- Opraveno chybné zobrazení hodnoty v bloku DISPLAY jako typ enum v některých případech. (#1929)
- Opraveno chování bloku ANLS po změně parametru y0. (#1923)

## 7.5 REXLANG Function Block

- Odstraněny problémy s I2C komunikací v bloku REXLANG. (#1907)

## 7.6 RexComp

- V názvech odkazujících na signály I/O ovladačů lze používat zástupné symboly, které se při překladu nahradí hodnotou z parametru subsystému. (#1113)
- Při komplikaci se testuje unikátnost všech identifikátorů GUID. (#1988)

## 7.7 WAGO

- Opravena inicializace modulů, pokud některé z nich nejsou v algoritmu používány. (#1969)

## 7.8 General

- Přidána podpora pro platformy WAGO PFC100 a PFC200. (#1312)

## 7.9 Raspberry Pi (RPiDrv)

- Nová cílová platforma: Pigeon PLC. (#1550)
- Aktualizace instalacních skriptů po vydání nové verze Raspbian Stretch OS. (#1960)

## 7.10 WebWatch HMI

- WebWatch - heartbeat detekuje přerušené spojení (#1879)
- Odstraněna falešná chybová zpráva při zobrazení dialogu funkčního bloku bez parametrů. (#1881)

# REX 2.50.4

## 8.1 RexDraw

- Přidány funkce pro zálohu konfigurace exekutivy z cílového zařízení a obnovu ze zálohy. (#1804)
- Okno překladače je minimalizováno po nahrání konfigurace a přechodu do režimu Watch. (#1261)
- Přidána možnost uložit zdrojové soubory projektu na cílové zařízení (pomocí bloku PROJECT). (#1677)
- Opraveno možné zamrznutí RexDraw při rozpadnutí spojení s targetem. (#1717)
- Drobná vylepšení v dialogu pro otevření ukázkových projektů. (#1722)
- Opraveno možné zamrznutí hodnot v režimu watch po nahrání konfigurace. (#1753)
- Opraveno zadání prázdného pole. (#1768)
- Přidána možnost uložit celý projekt do jiného adresáře. (#1794)
- Webové rozhraní (HMI) lze otevřít z menu Target. (#1840)

## 8.2 I/O Drivers

- Implementován driver FinsDrv pro komunikaci s PLC OMRON protokolem FINS. (#1633)

## 8.3 Modbus Communication (MbDrv)

- Opraveno zasekávání diagnostiky při velkých timeoutech. (#1845)

## 8.4 Raspberry Pi (RPiDrv)

- Opraven problém s přístupem na GPIO piny na některých variantách Raspberry Pi. (#1896)

## 8.5 Database access driver (DbDrv)

- Implementována spolehlivější obnova rozpadlého spojení. (#1791)
- V SQL výrazech se používají jednoduché uvozovky dle ANSI. (#1789)

## 8.6 WebWatch HMI

- WebWatch podporuje čtení a zápis řetězců (#1820)

## 8.7 Documentation and Manuals

- Dokumentace OPC UA serveru je k dispozici v anglickém jazyce. (#1834)
- Vytvořena dokumentace pro RexHMI Designer (#1868)

## 8.8 Installer - Windows

- Windows XP a starší již nejsou podporovány. (#1814)
- Při instalaci je vygenerován sebou podepsaný certifikát pro runtime REXu. (#1497)

## 8.9 1-Wire Communication (OwsDrv)

- Je respektován keep-alive interval serveru, udržující příkaz je prováděn periodicky pro zamezení ukončení spojení. (#1728)

## 8.10 REXYGEN HMI Designer

- Opraveno zamrznutí rozšíření RexHMI pokud byl RexHMI Designer spuštěn RexDraw. (#1860)
- Browser umožňuje rozlišení mezi parametry a vstupy bloku. (#1587)
- Komponenta TRND podporuje vypnutí iterakce s uživatelem pomocí vstupu disable\_by (#1706)
- Vylepšen design dialogů pro jednotlivá rozšíření. (#1867)

## 8.11 RexView

- Oprava zobrazení diagnostiky RPi driveru v RexView. (#1837)

## 8.12 Function Blocks

- Implementována knihovna maticových funkčních bloků. K dispozici je anglická dokumentace. (#1217)
- Přidán funkční blok ITOS - "Integer to String" (#1810)

## 8.13 Examples

- Přidán příklad na Modbus RTU s použitím MonarcoHAT. (#1839)

## 8.14 WebBuDi HMI

- WebBuDi - Komponenta DW podporuje vlastní nastavení barev tlačítek (#1824)

## 8.15 REXYGEN HMI

- Webová vizualizace se automaticky obnoví, pokud je změněna konfigurace systému. (#1419)

# REX 2.50.3

## 9.1 RexDraw

- Opravena editace parametru bloků AND\*/ OR\* v režimu watch. (#1754)
- Přidán dialog pro editaci víceřádkových stringů. (#1297)
- Oprava lokalizace vlajek mezi více okny. (#1470)
- Přidána možnost otevřít diagnostiku bloku z kontextového menu. (#1758)
- Došlo k mírné změně způsobu práce s vývojovým prostředím RexDraw. Nyní je možné trvalé připojení k cílovému zařízení a uživatel pouze přepíná mezi vývojovým a tzv. watch režimem aplikace. (#1759)
- Opravena chyba jedné mezery při editaci řetězcového parametru v režimu watch. (#1771)
- Přidána podpora řídicích znaků \x00 a \u0000. (#1776)

## 9.2 RexCore

- Opraveno chybné oříznutí hodnoty double při vyčítání bloku TREND v REST API. (#1772)
- Přidána podpora řídicích znaků \x00 a \u0000 v bloku REXLANG. (#1775)

## 9.3 Modbus Communication (MbDrv)

- Opraveno čtení signálů, jejichž čtení je dočasně pozastaveno pomocí vlajky \_ReadEnable (pamatuje se poslední hodnota, kvalita signálu se nastaví na UNCERTAIN). (#1641)

## 9.4 RexComp

- Přidána podpora řídicích znaků \r, \n, \t a podpora víceřádkových řetězců. (#1709)

## 9.5 Function Blocks

- Přidána funkce strreplace() do bloku REXLANG. (#1572)
- Přidána podpora pro uživatelské hlavičky v bloku HTTP verze 2. (#1708)
- Opravena autentizace basic v bloku HTTP. (#1725)
- Blok SMTP funguje i při nevyplněném parametru domain. (#1778)

## 9.6 Function Block Editors

- Oprava pádu nástroje SFCEditor při ukončení. (#974)

# REX 2.50.2

## 10.1 General

- Blok EPC na Linuxu nyní umožňuje korektně ukončit spuštěný proces včetně jeho potomků pomocí vstupu RESET. (#1593)
- Oprava licencování na platformě Windows s více jak 8 síťovými rozhraními. (#1720)

## 10.2 1-Wire Communication (OwsDrv)

- Opraven pád OwsDrv, pokud nebyl nakonfigurován žádný signál. (#1741)

## 10.3 REXYGEN HMI Designer

- RexHMI Designer synchronizován s Inkscape 0.92. (#1735)

## 10.4 RexCore

- Opraveno HTTPS spojení. (#1702)

## 10.5 REXYGEN HMI

- Opravena autentizace pomocí tokenu. (#1705)

## 10.6 RexDraw

- RexDraw indikuje stav aktivní exekutivy ve stavovém řádku. (#1732)
- V online režimu je možné provést změnu ve výkresu a provést nahrání konfigurace. (#1733)
- V online režimu je korektně detekována změna exekutivy. (#1734)

- V režimu Watch lze otevřít diagnostiku exekutivy a tasku poklikáním na příslušný blok. (#1742)

## 10.7 Function Blocks

- Implementovány 4-vstupové a 16-vstupové varianty bloků ADD, OR, AND. (#1595)

# **REX 2.50.1**

## **11.1 I/O Drivers**

- Vytvořen ovladač pro Monarco HAT. (#1609)

## **11.2 RexView**

- Opravena chyba neobnovení struktury exekutivy po nahrání. (#1663)

## **11.3 RexDraw**

- Okno překladače rozlišuje význam zpráv podle barev. (#1688)
- Opravena špatná pozice tooltipu při zoomu. (#1695)

# REX 2.50 RC

## 12.1 RexCore

- Bloky TRND mají nový parametr pro volbu zdroje časové značky (#1530)
- Podpořen protokol SSL v diagnostickém protokolu a v integrovaném webovém serveru. (#1349)
- Perzistentní parametry jsou podpořeny. Na platformách bez perzistentní paměti jsou ukládány do souboru. (#1067)
- Konfigurace RexCore se nyní provádí na všech platformách jednotně pomocí souboru rexcore.cfg (#1477)
- RexCore je integrován se systemd na Linuxu a je systémový log RexCore je možné přesměrovat do žurnálu systemd. (#1685)

## 12.2 RexDraw

- Funkce RexView byly integrovány do RexDraw a jsou přístupné z menu v on-line režimu jako Diagnostika (#1038)
- Počet desetinných míst pro online monitorování je nyní možné nastavit v okně "Settings". (#534)
- V on-line režimu RexDraw je možné prohlížet trendy. (#1683)

## 12.3 General

- Pro aktivaci režimu demo je vyžadován licenční klíč (#1547)
- Všechny aplikace jsou podepsané certifikátem (#1554)
- Vytvořena knihovna pro funkční bloky pro práci s časem. (#1689)
- Podpora pro REST API integrována do webového serveru v RexCore. (#1690)

## 12.4 Documentation and Manuals

- Dokumentace k blokům pro WebWatch je načítána z interního webového serveru (#1648)

## 12.5 Function Blocks

- Přidány nové funkční bloky RDFT, MINMAX, ABSROT. (#829)
- Přidán nový funkční blok SHIFTOCT. (#1188)
- Vytvořen nový pseudo-blok PROJECT pro uložení dodatečného nastavení a parametrů týkajících se projektu. (#1488)
- Vytvořen nový pseudo-blok HMI umožňující vložení HMI do konfigurace. (#1681)
- Vytvořen nový pseudo-blok WWW umožňující vložení statického obsahu webového serveru do konfigurace. (#1682)
- Vytvořen nový pseudo-blok INFO pro uložení údajů o autorovi a identifikaci exekutivy. (#1684)

## 12.6 OPC UA server

- Řídicí systém REX podporuje OPC Unified Architecture jako server. (#1687)

## 12.7 WebWatch HMI

- Ve WebWatch lze nastavit okamžité monitorování bloků po připojení (#1643)

# REX 2.47 Beta 2

## 13.1 Modbus Communication (MbDrv)

- Přidána podpora pro IPv6 v MbDrv (#1450)

## 13.2 1-Wire Communication (OwsDrv)

- Přidána podpora pro IPv6 do OwsDrv (#1449)

# REX 2.46 Internal Beta

## 14.1 RexDraw

- Je k dispozici start-up wizard pro snadné vytvoření nového projektu z příkladů. (#981)
- Přidány nové klávesové zkratky. (#1341)
- Při rotaci bloků již nedochází k deformaci jejich značky. (#1429)
- Byl přidán blok Display pro zobrazení hodnot v online režimu. (#1201)

## 14.2 REXLANG Function Block

- Přidány varianty příkazu Trace pro rozlišení závažnosti zprávy vypisované do systémového logu. (#1460)

## 14.3 RexView

- Připojovací dialogy v RexDraw a RexView byly sjednoceny. (#1486)
- V archivech se nyní korektně zobrazují signály s více než 4 položkami. (#932)

## 14.4 RexComp

- Při překladu projektu jsou vypisovány informace o zpracovávaných souborech. Soubory projektu, HMI atd. (#1439)

## 14.5 General

- Doplňena identifikace projektu a porovnání zdrojových souborů na vývojovém počítači s algoritmem běžícím na cílovém zařízení. (#1529)
- REX podporuje IPv6 (#237)

- Implementováno přihlašování uživatelským jménem a heslem. (#1475)
- Již není potřeba se na COM porty s vyšším číslem než 9 odkazovat přes notaci \\.\COM15 (konfigurace Modbus RTU, blok REXLANG atd.). Stačí např. COM15. (#1234)

## 14.6 RexCore

- System Log nově obsahuje platné časové značky i před spuštěním exekutivy. (#1363)
- Je implementováno zabezpečení cílového zařízení. Ve výchozím nastavení se nelze k zařízení připojit bez znalosti jména a hesla. (#1498)

## 14.7 WebBuDi HMI

- Soubory pro WebBuDi HMI jsou generovány při překladu projektu. (#1428)

## 14.8 Modbus Communication (MbDrv)

- Vlajka MTM\_slaveID se dá použít jako zápisová a slouží k potlačení komunikace s daným zařízením. (#1232)
- Nyní je možné za běhu měnit IP adresu Slave zařízení, se kterým má Master komunikovat. (#1269)
- Konfigurátor kompletně přepracován. Přidána kontrola, zda nedochází k překryvu datových oblastí, na které jsou jednotlivé signály namapovány. (#1389)
- Vylepšena indikace stavu komunikace se slave zařízeními. Nyní jsou korektně rozlišovány stavy Odpojeno/Připojování/Připojeno. (#1452)
- Konfigurátor Modbus ovladače nyní umožňuje pracovat s více položkami najednou. (#1504)

## 14.9 Function Blocks

- Vytvořena knihovna pro práci s řetězci. Řetězce jsou podpořeny také v bloku REXLANG. (#1084)
- Blok ACD nyní korektně pracuje se signály všech datových typů. (#1351)

## **14.10 1-Wire Communication (OwsDrv)**

- Doplněna práce s alarmy systému OWFS (adresář /alarm). Rozšíření diagnostických informací v systém logu. (#1329)

## **14.11 Database access driver (DbDrv)**

- SQL dotazy pro čtení dat z databáze je nyní možné za běhu měnit podle signálů v algoritmu (např. pro načítání receptur). (#1421)
- Implementován konfigurační dialog pro databázový ovladač. (#1440)

## **14.12 REXYGEN HMI Designer**

- Vývojové nástroje řídicího systému REX nyní zahrnují program RexHMI Designer, který je založen na Inkscape 0.91. (#1174)

# REX 2.45 Beta 1

## 15.1 RexDraw

- Opravena chyba nastávající při otevírání přejmenovaných projektů a souborů. (#1332)
- K vlajkám From/Goto bylo přidáno vyhledávání příslušejících vlajek (přes kontextové menu). (#549)
- Opraven problém se změnou parametrů bloku REXLANG během online monitorování. (#665)
- Zobrazování hodnot signálů při online monitorování nyní funguje korektně a bez ohledu na stav licence zařízení. (#1001)
- Opraveno: pád RexDraw při vymazání čáry během tažení. (#1258)
- Vylepšeno napojování a přetahování čar a spojování funkčních bloků. (#536)
- RexDraw získá automaticky fokus po uzavření okna knihovny bloků. (#576)
- Opravena práce s parametry bloků v IOTASKu změněnými během online monitorování. (#781)
- Přidáno kontextové menu v RexDraw. (#821)
- Přidána možnost otevření výkresu tasku z výkresu exekutivy (přes kontextové menu). (#822)
- Bylo opraveno zacházení s naposledy otevřeným projektem. (#860)
- Změněn způsob vytváření in/out portů při tvorbě subsystému. (#924)
- Z RexDraw lze nahrát vizualizaci na target (#928)
- Opraven problém se soubory na síťovém disku (#1063)
- Implementována možnost zvětšení výkresu (#1122)
- Při vytváření nového kódu pro blok REXLANG je otevřen soubor, který obsahuje ukázkový kód. (#1277)

- Vytvořen textový editor se zvýrazněním syntaxe a našepťáváním pro RexLang s integrací do RexDraw. (#1339)

## 15.2 General

- Všechny textové řetězce jsou kódovány v UTF8. (#1095)
- Do RexCore byl integrován vysoce optimalizovaný webový server. (#1037)
- Implementovány nové funkční bloky HTTP a SMTP. (#1082)
- Byl přidán program REX Tray Monitor pro sledování a spouštění komponent systému REX. (#1146)
- Implementován nový blok REGEXP (#1292)
- Desetinná část zadávaného reálného čísla může být nyní oddělena desetinnou čárkou i tečkou (#388)
- V blocích SG a SGI může být nyní nastaven offset generovaného signálu. (#1094)
- SiteCode pro generování licencí byl přejmenován na Site ID. (#1214)

## 15.3 RexCore

- Byl vytvořen nový ovladač pro GPIO v Linuxu. (#1141)
- Vylepšena detekce chyb při startu exekutivy. (#767)
- Do bloku REXLANG byla přidána podpora komunikace SPI. (#1083)
- Přidán přístup k jednotlivým bitům celého čísla - např. "task.CNI:icn[5]" (#1100)
- Podpořeno HMI vložené přímo do konfigurace (#1194)

## 15.4 RexView

- Přidána možnost ukládání sezení (plovoucí okna, zobrazení trendů, inspect panel atd.). (#847)
- Odstraněn problém s alokací paměti při dlouhodobém čtení trendů s velmi rychlými signály (1 KHz). (#976)

## 15.5 Installer - Windows

- Opravena chyba instalace pro Windows. Pokud nebyl zvolen "OPC DA server...", byly na konci instalace hlášeny chyby a nenainstaloval se program RexView. (#1091)

## 15.6 Inkscape HMI

- Přidána možnost negenerovat tooltipy pro objekty, což dříve způsobovalo problémy na touchpanelech. (#1191)

## 15.7 Function Blocks

- Opravena neočekávaná hodnota na výstupu bloku DIF\_ v prvním kroku. (#797)
- V blocích ATMT a EATMT doplněn parametr sfcname (jméno souboru konfigurátoru SFCeditor). (#902)
- Opraveno přijímání dat u bloku RDC. Nyní jsou data přijímána nezávisle na nastavené periodě odesílání dat. (#1202)

## 15.8 REXLANG Function Block

- Do bloku REXLANG byla přidána možnost programování ve strukturovaném textu (STL, Structured Text Language), což je jeden z jazyků standardu IEC 61131-3. (#1126)

## 15.9 Modbus Communication (MbDrv)

- Implementován nový konfigurační dialog v MbDrv (#1256)

## 15.10 RexComp

- RexComp varuje, pokud ve vlajce I/O driveru chybí druhé podtržitko. (#1286)

## 15.11 Function Block Editors

- Součástí instalátoru vývojových nástrojů je editor elektronických vaček CamEdit. (#245)

# **REX 2.10.8**

## **16.1 Function Blocks**

- Přidán funkční blok WSCH - týdenní programátor. (#1208)

## **16.2 General**

- Instalace REXu na Raspberry Pi je nyní jednodušší, k dispozici jsou instalační skripty. (#1337)

## **16.3 RexCore**

- Je podpořen operační systém Raspbian Jessie pro Raspberry Pi. (#1336)

## **16.4 Raspberry Pi (RPiDrv)**

- Podpora přídavné desky UniPi EMO-A04. (#1298)

# REX 2.10.7

## 17.1 RexDraw

- Opraveno zobrazování čísel typu 9.99999999 v RexDraw v online režimu (#1158)
- Ošetřen pád RexDraw při online monitorování INF hodnoty. (#1027)
- Implementováno monitorování jednoduchých I/O vlajek v online režimu. (#667)

## 17.2 WinPac (WpcDrv)

- Podpora DI/D0 modulu I8054W. (#1176)

## 17.3 I/O Drivers

- Je k dispozici ovladač S7Drv pro komunikaci s PLC firmy Siemens (LOGO, S7). (#1164)
- Je k dispozici ovladač DbDrv pro přístup do databázových systémů přes ODBC. (#1204)

## 17.4 Inkscape HMI

- Komponenta SliderHorizontal korektně sleduje kurzor. (#1042)
- Komponenta Gauge270 nyní korektně pracuje s Unicode znaky. (#1190)

## 17.5 Documentation and Manuals

- Drobné opravy a vylepšení. (#1184)

# REX 2.10.6

## 18.1 RexCore

- Opravena chyba časování exekutivy při použití dlouhého základního ticku (tick>4,2s). (#1061)

## 18.2 RexView

- Při prohlížení trendů se podle úrovně zoomu automaticky přepočítává počet zobrazených desetinných míst na ose Y. (#1055)

## 18.3 Raspberry Pi (RPiDrv)

- Opravena chyba zabraňující používání GPIO vlajek pokud je používána karta PiFace Digital. (#1143)
- Opravena chyba zabraňující inicializaci karty PiFace Digital po opětovném zapnutí Raspberry Pi. (#1144)
- Plně podpořena přídavná deska UniPi v1.1. Analogový výstup se nyní zadává pomocí rozsahu 0-10 [V] (nekompatibilita s původní verzí, kde se A0 ovládal pomocí rozsahu 0-100 [%]). (#1098)
- Raspberry Pi 2 je kompletně podpořeno. (#1104)
- Opravena inicializace přídavné reléové karty EMO-R-8 pro desku UniPi. (#1050)

## 18.4 OPC DA Server

- Opraveny funkce pro hlášení chybových stavů. (#1080)

## 18.5 RexComp

- Opravena chyba překladu při výskytu subsystému s více než 32767 bloky. (#1096)

## 18.6 Documentation and Manuals

- Přidána informace o ošetření nepřipojených vstupů bloku ANDOCT. (#1085)
- Doplněna dokumentace pro Raspberry Pi 2 a rozšiřující desku UniPi v1.1. (#1129)

## 18.7 Function Blocks

- Práh pro ukončení identifikačního pulzu u PID autotuneru PIDMA se vždy musí zadávat jako kladné číslo. (#1057)
- Bloky SILO a SGSLP umožňují použití prázdného řetězce v parametru fname. V takovém případě se jako jméno souboru použije úplná cesta k funkčnímu bloku. (#1097)

# REX 2.10.5

## 19.1 RexCore

- Opravena kritická chyba způsobující pád runtime jádra při online monitorování algoritmu z RexDraw. (#1020)

## 19.2 RexView

- Opravena náhodná aktivace bezpečnostních mechanismů v dialogu pro připojení k cílovému zařízení. (#1013)
- Při exportu archivních dat je také vygenerován jejich popis. (#1003)
- Přidáno kontextové menu pro graf událostí (archivační subsystém). (#1030)

## 19.3 Function Blocks

- Blok TRNDV, vektorová verze bloku TRND, je připraven k použití. (#1019)

## 19.4 RexDraw

- Jazyk nápovědy respektuje nastavení instalátoru vývojových nástrojů. (#1026)

## 19.5 Raspberry Pi (RPiDrv)

- Ovladač pro Raspberry Pi nově podporuje desku UniPi. (#1041)

# REX 2.10.4

## 20.1 RexCore

- Odstraněn problém se spouštěním RexCore na Raspberry Pi při použití některých USB flash disků. (#999)
- Opraveno ukládání HMI na cílová zařízení s Linux/Xenomai. (#836)
- Opraveno nahrávání exekutivy z cílových zařízení s Linux-Xenomai. (#867)
- Opravena chyba časování úlohy v úrovni QTask, pokud byl nastaven parametr factor větší než 1. (#954)

## 20.2 Raspberry Pi (RPiDrv)

- Ovladač pro Raspberry Pi nově podporuje desku Intellisys PIO. (#906)
- Opravena funkčnost PWM po restartu Raspberry Pi. (#915)
- Raspberry Pi B+ je kompletně podpořeno, včetně ACT LED (GPIO47). (#905)

## 20.3 RexView

- Při znovupřipojení k cílovému zařízení po přehrání exekutivy se znova rozbalí strom algoritmu a obnoví se rozložení oken. (#931)
- Opraven export rozsáhlých trendů a archivů. (#964)
- Opraveny chyby v zobrazování dat uložených v archivu - události v grafech. (#988)
- Přidána možnost vypsat všechny vstupní signály, které mají nastaven local override příznak. (#787)
- Rozložení oken programu a seznam cílových zařízení je možno ukládat do souboru a následně opět obnovit. (#885)
- Další zvýšení uživatelského komfortu při práci s trendy. (#886)

- Časová osa trendů nyní defaultně zobrazuje absolutní čas datum. (#934)
- Čtecí a zápisová políčka jsou nyní zřetelně rozlišena barvou pozadí. (#893)
- Znovupřipojení k jednomu cílovému zařízení již neovlivňuje připojení ostatních zařízení. (#895)
- Opraveno zobrazování datumu na časové ose trendů. (#907)
- Opraveno zobrazování příznaků u vstupních signálů, které jsou manuálně přenastaveny na konstantní hodnotu (Local override). (#912)
- Přetažení bloku do Inspect view panelu nezpůsobí jeho nefunkčnost. (#917)
- Hodnoty v okně InspectView se aktualizují i po znovupřipojení k cílovému zařízení. (#918)
- Přidána možnost restartu exekutivy na cílovém zařízení. (#940)
- Uživatelsky přívětivější trendy (dělení os, pořadí signálů atd.). (#983)

## 20.4 RexDraw

- Opraven export schémat do HTML pro WebWatch HMI. (#925)
- Přidány klávesové zkratky pro překlad a download konfigurace. Změna klávesové zkratky pro monitorování bloku na Ctrl+W. (#942)

## 20.5 WebBuDi HMI

- Oprava chyby ve vlastnostech hide\_by a disable\_by: přehozený logický význam. (#801)
- Opraveno chování kurzoru nad objekty, které jsou určeny pouze pro čtení. (#805)
- Klávesa ESC zajistí znovunačtení číselné hodnoty z cílového zařízení. (#995)

## 20.6 Inkscape HMI

- České znaky v titulku HTML stránky již nezpůsobují chybu při exportu. (#812)
- Soubor libsDirectory už se neukádá do C:\Users\username\AppData\Roaming\inkscape, aby se předešlo konfliktům se standardní instalací Inkscape. (#909)

- Opraveno scalování HMI podle ViewBoxu. (#922)
- Opraveno autoscale u tlačítek. (#923)

## 20.7 Documentation and Manuals

- Doplňena informace o výpisu ladicích informací z bloku REXLANG (příkaz Trace). (#967)

# REX 2.10.3

## 21.1 General

- Při archivaci dat pomocí bloku ACD se korektně respektuje parametr tmin. (#857)

## 21.2 RexView

- Vylepšeny trendy v RexView. (#826)
- Záložka Sequence již zobrazuje relevantní informace o subsystému. (#835)
- Při zobrazení trendu se ukazuje také míra zaplnění bufferu. (#707)
- Nastavení os jenotlivých trendů je nyní možné uložit. (#783)
- Vylepšena správa zkratek (shortcuts). (#863)
- Opraveno zobrazování časových údajů při přechodu na letní čas. (#884)
- Opraveny chyby vyskytující se při připojení více cílových zařízení najednou. (#891)

## 21.3 RexDraw

- Rozšíření výpisů v případě chyby. (#883)

## 21.4 Function Blocks

- Opravena práce s různě formátovanými daty pro blok EPC. (#890)
- Opraveny problémy s letním časem v bloku DATETIME. (#838)

## 21.5 Modbus Communication (MbDrv)

- Vylepšena diagnostika Modbusu v systémovém logu. (#892)

## **21.6 Documentation and Manuals**

- Drobné opravy a vylepšení. (#901)

## **21.7 Function Block Editors**

- SFCEditor - Opraveno zobrazování timeoutů v jednotlivých krocích automatu. (#904)

## **21.8 Examples**

- Aktualizovaná verze propojení systému REX s mikrokontroléry Arduino (REXduino). (#850)

## **21.9 WebBuDi HMI**

- Rozšíření možností WebBuDi HMI (barvy, odkazy). (#874)

# **REX 2.10.2**

## **22.1 RexCore**

- Odstraněn problém s dynamickými knihovnami na Raspberry Pi. (#831)

## **22.2 RexView**

- Drobné opravy uživatelských dialogů. (#823)

# REX 2.10.1

## 23.1 RexView

- Vylepšen export dat z RexView do CSV souboru. (#810)
- Vylepšeno zobrazení dat z trendů a archivů. (#779)
- Výrazné zrychlení čtení dat z archivů. (#674)
- Další drobné opravy. (#788)

## 23.2 RexDraw

- Vylepšeno generování HTML vizualizace. (#721)
- Znovupřipojení Arduina do USB portu během online monitorování již nezpůsobí pád RexDraw. (#795)
- Opravena chyba nastávající u zanořených subsystémů s velmi dlouhými názvy. (#811)

## 23.3 WebBuDi HMI

- Rozšířeny možnosti tvorby HTML vizualizací. (#741)

## 23.4 Function Blocks

- Bylo sjednoceno ukládání souborů na disk (bloky SIL0, SGSLP, EPC, REXLANG). (#803)
- Opraveno resetování simulačních bloků CSSM, CDELSSM, DSSM, DDELSSM. (#780)
- Programovatelný blok REXLANG nově podporuje komunikaci po I2C sběrnici. (#794)

## **23.5 Modbus Communication (MbDrv)**

- Modbus konfigurátor nově podporuje datové typy se znaménkem. (#817)

## **23.6 Documentation and Manuals**

- Příručka funkčních bloků obsahuje seznam bloků a jejich licencování. (#799)

# REX 2.10

## 24.1 Function Blocks

- Bylo přejmenováno několik bloků, další byly přesunuty mezi knihovnami.  
Pro konverzi starších konfigurací použijte utilitu RexConv, která je součástí instalátoru vývojových nástrojů. (#621)
- Byly přidány funkční bloky SETPA, GETPA a PARA pro práci s parametry typu pole. (#709)
- Opraveno nesprávné chování výstupu Q bloku TIMER\_ při změně parametru pt. (#750)
- Opraven nesprávný posun místního času v bloku DATETIME při přechodu z letního času a zpět. (#744)
- Mezi základní funkční bloky byl přidán blok SIL0 pro čtení a zápis ze/do souboru. (#760)
- Na základě častých dotazů uživatelů byl přidán blok FOPDT pro simulaci systémů prvního řádu s dopravním zpožděním. (#761)

## 24.2 Function Block Editors

- SFC Editor - Opraven problém s překladem některých SFC schémat. (#705)

## 24.3 RexCore

- Byly vylepšeny operace nahrávání a čtení mezi vývojovým počítačem a cílovým zařízením. (#677)
- Opraveny chyby v runtime jádře. (#720)
- Ovladač pro Raspberry Pi podporuje i rozšiřující kartu PiFace Digital. (#756)
- Byl kompletně přepracován licencovací mechanismus. (#655)

- Zkušební 2-hodinová verze systému vyžaduje připojení z RexView nebo RexDraw pro rozběhnutí algoritmu na cílovém zařízení. (#758)
- Soubor s exekutivou exec.rex se ve Windows ukládá do All users profilu, aby se předešlo problémům s právem zápisu. (#772)

## 24.4 RexView

- Nová verze RexView. Verze dříve označovaná jako Qt se stala hlavním diagnostickým nástrojem. (#768)

## 24.5 RexDraw

- Opraveny drobné nekompatibility mezi RexDraw a Simulinkem. (#357)
- Korektně ošetřeno přerušení spojení při online monitorování. (#486)
- Opraveny problémy s popup prvky v masce subsystému během online monitorování. (#681)

## 24.6 I/O Drivers

- Do diagnostiky ovladače přidán čas začátku a konce jeho vykonávání. (#614)

## 24.7 Modbus Communication (MbDrv)

- Vylepšena detekce chyb v Modbus slave a přidány výpisy do logu. (#743)

## 24.8 Documentation and Manuals

- Doplněna dokumentace funkčních bloků archivačního subsystému. (#567)
- Doplnění a vylepšení dokumentace a příkladů. (#716)

## 24.9 Installer - Windows

- Byly přidány nové uživatelské příručky pro Raspberry Pi a 1-Wire. (#582)

## 24.10 RexComp

- Typ parametru subsystému (double/long/bool/...) se nyní určuje podle připojeného signálu, nikoliv podle počáteční hodnoty. (#647)

## **24.11 General**

- Vylepšena komunikace s vizualizačními komponentami. (#660)

## **24.12 RexWS**

- Výchozí port používaný websocket serverem byl změněn na 8008, aby se předešlo kolizím na často používaném portu 80. (#736)

## **24.13 RexViewQt**

- Bylo implementováno prohlížení a export archivních dat. (#718)

## **24.14 1-Wire Communication (OwsDrv)**

- Byly vylepšeny diagnostické a chybové výpisy 1-Wire ovladače. (#747)
- Byl přidán konfigurační dialog pro 1-Wire ovladač. (#762)

# REX 2.09

## 25.1 RexCore

- Nově je podpořen minipočítač Raspberry Pi jako cílové zařízení systému REX. (#710)

## 25.2 RexDraw

- Opraveny drobné problémy s barevným pozadím subsystémů. (#670)
- Sledování změn parametrů v online režimu vývojového nástroje RexDraw. (#711)
- RexDraw nyní obsahuje generátor HTML verze řídicích schémat pro sledování běhu algoritmu v běžném webovém prohlížeči. (#712)
- Odstraněny drobné problémy na některých systémech s fokusací okna knihovny bloků. (#626)

## 25.3 Function Blocks

- Opraveny nepřesnosti v ukončovacích podmínkách generátorů BIS a BINS. (#666)
- Opravena funkčnost bloku SETPI při nastavování výčtových parametrů v Simulinku. (#678)
- Do bloku TIMER\_ byl přidán režim 'zpožděná změna'. (#682)

## 25.4 General

- Pomocí bloků SETPx a GETPx je nyní možno přistupovat k jednotlivým prvkům parametrů typu pole. (#668)
- Řídicí systém REX je možno propojit s mikrokontroléry Arduino. Hledejte REXduino mezi příklady zahrnutými v instalačním balíčku. (#713)

## 25.5 RexViewQt

- Vývojové nástroje systému REX nově zahrnují experimentální verzi diagnostického programu RexView napsanou ve frameworku Qt. (#714)

# REX 2.08

## 26.1 RexCore

- Vylepšeno nastavování parametrů sériové linky z programovatelného bloku REXLANG. (#596)

## 26.2 RexView

- Opraveny propojky mezi parametry zadanými v masce subsystému a mezi bloky uvnitř subsystému, které tyto parametry využívají. (#604)

## 26.3 RexDraw

- Do RexDraw přidáno hlášení chyby ukládání souboru při absenci práva zápisu. (#656)
- Vylepšeno zobrazování konstant v blocích CNI, CNB a CNR tak, aby nepřesahovaly značku bloku. (#587)
- Oprava: Odstraněno samovolné otáčení SISO bloků v případě, kdy se posunuje myší horizontálně po již nataženém spoji. (#617)

## 26.4 Function Blocks

- Byl zařazen nový blok EPC pro volání externích programů. (#611)
- Vytvořeny osmivstupové bloky ANDOCT, OROCT a ADDOCT jako rozšíření existujících bloků AND\_, OR\_ a ADD. (#442)
- K dispozici je nový blok TIMER\_. (#603)
- Z důvodu konfliktu jmen byl blok EDGE přejmenován na EDGE\_. (#619)

## **26.5 Ethernet POWERLINK (EplDrv)**

- Opravena funkce 'Replace Node', která špatně načetla nový \*.xdc soubor a špatně aktualizovala vybraný Node. (#457)

## **26.6 General**

- Drobné úpravy v popisech obecných chyb systému REX. (#662)

# REX 2.07

## 27.1 RexCore

- Zprísňena kontrola konfigurace archivního subsystému, aby nezpůsoboval pád RexCore. (#598)
- Archivační substituční systém opraven tak, aby parametry afac a arc bloků TRND, ALB, ALBI, ALN a ALNI nezpůsobovaly pád RexCore, když není nakonfigurován žádný archiv. (#627)

## 27.2 General

- V blocích SGSLP, SETPx a GETPx sjednocena práce s odkazy na parametry. (#641)
- Opraveno formátování celočíselných hodnot při ukládání do souboru pomocí bloku SGSLP. (#612)

## 27.3 RexDraw

- Opraveno online monitorování substitučního systému s virtuálními vstupy (globální vlajky, parametry atd.). (#560)
- Vytváření substitučního systému, které obsahuje textové popisky, už nezpůsobí pád RexDraw. (#616)
- Odstraněna chyba při označení celého výkresu pomocí Ctrl+A v případě, že se celý nevejde do okna a je odscrollovaný stranou. (#607)
- Implementována nová strategie pojmenování bloků při kopírování - zvyšuje se číslo na konci původního názvu přičemž původní název zůstává zachován (#618)
- Opraven výpis hodnoty konstanty v bloku CNR. Nově vkládaný blok CNR má správně zobrazenu hodnotu "1".

V případě, že je hodnota příliš dlouhá pro zobrazení, je nahrazena názvem parametru (ycn). To funguje i v případě ostatních bloků zobrazujících v těle hodnotu parametru.

(#631)

## 27.4 RexView

- Opraven výpis počtu archivů v RexView (#608)

## 27.5 Function Blocks

- Přidány bloky pro simulaci lineárních časově invariantních systémů. (#562)
- Přidány bloky IADD a ISUB pro celočíselné sčítání a odečítání. (#471)
- Opravena chyba generátoru ANLS pro krátké sekvence. (#646)

## 27.6 Ethernet POWERLINK (EplDrv)

- Komunikace v reálném čase přes Ethernet POWERLINK je nyní podporována v Linuxu. (#107)

## 27.7 RexComp

- V bloku REXLANG opraveno vyhodnocování sekcí case() uvnitř příkazu switch při extrémně velkých rozdílech mezi jednotlivými case() konstantami. (#605)

# REX 2.06

## 28.1 RexCore

- Opravena chyba, která způsobovala, že po downloadu konfigurace se přestala ukládat data do diskových archivů. (#506)
- Opraveno nefungující přepnutí do konstanty u vstupu tasku. (#561)

## 28.2 Documentation and Manuals

- V dokumentaci bloků SELQUAD, SELOCT a SELHEXD bylo opraveno nesprávné přiřazení binárních vstupních signálů SWn. (#555)

## 28.3 General

- Opravena chyba downloadu konfigurace z RexDraw při použití CAN driveru. (#487)
- Opraven problém s nepřesností délky tiku systému REX v linuxu. Problém nastával, pokud některá úloha trvala déle, než jeden tik. (#509)
- Opraveny chyby ve spojování vlajek Form a Goto (zejména ve scoped režimu se From někdy připojilo, ačkoliv nemělo). (#527)
- Opraveno zadávání parametru výběrem ze seznamu. Nefungovalo to v případě že 1. položka neměla číslo 1 (#551)

## 28.4 RexView

- Pokud se RexView připojí k RexCore s jinou verzí (testuje se jen vyšší a nižší verze), objeví se zpráva, která doporučuje se odpojit a pro připojení použít RexView se stejnou verzí jako má exekutiva RexView. (#476)
- Opravena chyba v RexView, kdy docházelo k pomíchání dat čtených z několika archivů. Tato chyba se projevovala jen v REXu verze 2.05 (#505)

## **28.5 RexDraw**

- V RexDraw se aktuální hodnoty zobrazovaly zaokrouhlené na 5 platných cifer, což je matoucí pro celá čísla. Opraveno. (#569)

## **28.6 Function Blocks**

- Blok MC\_MoveVelocity špatně reagoval na havajní stop osy (například signál LIMP). Opraveno. (#526)

## **28.7 Installer - Windows**

- Do 32bitové instalace pro Windows byly přidány 64 bitové DLL pro přístup k OPC serverům na 64 bitových verzích operačních systémů Windows. Dále byly přidány první verze dokumentace ovladačů pro CAN, EtherCAT, Hilscher a simulačního ovladače a také dokumentace k zabezpečenému připojení k systému REX. (#585)

## **28.8 RexComp**

- Vylepšena kontrola parametrů start a stop v bloku TASK (některé nekorektní hodnoty vedly ke změně periody). (#557)

# REX 2.05

## 29.1 RexCore

- Zrušeno zastavení exekutivy v případě výskytu časové kolize quick tasku (quick task se nestihne ve vymezeném časovém intervalu). Nyní jsou časové kolize počítány a zobrazovány v programu RexView. Příliš častý výskyt těchto kolizí indikuje nespolehlivý běh exekutivy. (#441)
- Opraven příkaz switch() v bloku REXLANG. Nefungoval, pokud byl nastaven parametr debug na hodnotu větší než 1 a v case větvích byly dostatečně malé hodnoty. (#437)

## 29.2 RexLib for Matlab

- Opravena chyba instalace 64 bitové verze RexLibu, která nefungovala na počítačích, kde nebylo nainstalováno Visual Studio 2005 SP1 s poslední bezpečnostní aktualizací (#432)

## 29.3 Documentation and Manuals

- K dispozici je popis funkčních bloků systému REX v HTML formátu. (#348)

## 29.4 General

- Název driveru v adresním prostoru (například strom v RexView) byl změněn z názvu třídy na název instance. (#414)
- Umožněno přepínání různých verzí systému REX nainstalovaných na jednom počítači. (#172)

## 29.5 RexDraw

- Implementován nový algoritmus zarovnávání bloků a výpočtu pozice pinů, který je kompatibilní s Matlabem.

(#202)

- RexDraw umožňuje nahrát aktuální konfiguraci do cílového zařízení. (#329)
- Implementováno dle požadavků - tj. nově přidávaný parametr se přidává za kurzor. Opravena chyba s přečíslováním parametrů po smazání jednoho z nich. Přidána možnost řadit parametry pomocí šipek.  
(#446)
- Nově implementována možnost měnit parametry (jen font a barvy) u více označených objektů (tj. bloků a anotací) najednou.  
(#366)
- Při poklepání na tělo bloku se otevře dialogové okno s fokusem na prvním parametru bloku, při poklepání na jméně bloku se otevře dialogové okno s fokusem na jméně bloku  
(#372)
- Bloky CNx v režimu online monitorování obsahují místo konstanty uvnitř těla bloku vypsáno jméno výstupu - Y. Skutečnou hodnotu parametru bloku a jeho výstupu lze zjistit metodami online monitorování - tooltip či sledování bloku.  
(#421)
- Opraven problém s mizením parametrů subsystému. (#434)
- Bylo implementováno nové okno knihovny bloků. Bloky jsou nyní linearizovány do seznamu, v jednom sloupečku je uvedeno jméno bloku, v druhém knihovna, do které patří. Bloky v seznamu je možné řadit podle jména bloku či knihovny a filtrovat rovněž podle jména bloku a knihovny. V panelu vpravo od seznamu je možné zobrazit náhled aktuálně vybraného bloku. Knihovna podporuje drag & drop bloků do výkresu - buď ze seznamu nebo z panelu náhledu.  
(#412)

## 29.6 RexComp

- Vzhledem ke generické povaze paramterů bloku REXLANG docházelo k neintuitivnímu chování při překladu (např. nutnost zadat hodnotu i u nepoužitých parametrů, nemožnost zadávat parametr v subsystému). Opraveno. (#444)

## 29.7 RexView

- Klávesová zkratka Ctrl+E pro export dat z trendu nefungovala ze záložky Trend. Opraveno. (#427)

# REX 2.04

## 30.1 RexDraw

- Spraveno.  
Vypisování hodnot vstupů/výstupů/parametrů pro bloky jejichž typ je pro REX neznámý je v online monitorování potlačeno.  
(#383)

## 30.2 General

- Sjednocen formát parametru TRND:arc a podobných v RexDraw a RexView (#408)

# REX 2.03

## 31.1 General

- Byly vylepšeny diagnostické výpisy programu RexCore (#189)

# **REX 2.02**

## **32.1 RexDraw**

- Při čtvrtém zanoření subsystému se špatně formátoval parametr GUID, což způsobovalo nemožnost otevřít takový výkres v MATLABu. Opraveno. (#354)
- Byla chybně definována značka bloku. Makro pro podbarvení pozadí bylo přidáno, problém je vyřešen. (#356)

## **32.2 RexView**

- Chyby instalace REXu verze 2.01. Po nainstalování nejde přepnout česká verze RexView a RexRun. Dále v instalaci chybí uživatelská příručka ovladače NidDrv. Opraveno. (#345)

## **32.3 Documentation and Manuals**

- Byl vytvořen nový prospekt k řídicímu systému REX. Prospekt je k dispozici ve formátu PDF na [www.rexcontrols.cz](http://www.rexcontrols.cz). (#284)

# REX 2.01

## 33.1 RexDraw

- opraveno zobrazování českých znaků v RexDraw; opraveno zobrazování vícerádkových komentářů (#290)

## 33.2 RexCore

- Resetování bloku TRND pomocí vstupu R1 při současném čtení dat z trendu způsobovalo pád programu RexCore. Opraveno. (#343)

## 33.3 RexComp

- Byl aktualizován program RexConv (ve starších instalacích systému REX nazývaný RexConv130). Program slouží pro automatickou konverzi konfiguračních souborů .mdl ze starších verzí do poslední verze. Podrobné informace o využití programu lze nalézt v uživatelské příručce, která je součástí instalace systému REX. (#193)

## 33.4 Examples

- Priklady dodávané v insalaci REXu byly převedeny do aktuální verze. (#289)

## 33.5 RexView

- Opraveno přepínání textů v licenčním dialogu po změně licenční operace. (#315)

## 33.6 RexConv

- Opravena chyba kódování zkonzertovaného souboru, kdy se poškodil text obsahující znaky s kódem vyšším než 127 (např. některé české znaky). (#288)

# REX 2.0

## 34.1 RexView

- Opraveno padání programu při výběru subsystému, ve kterém existuje přímé propojení mezi jeho vstupem a výstupem. (#230)

## 34.2 RexCore

- Opravena registrace programu RexCore ve Windows a Windows CE. Způsobovala, že při instalaci nebyly některé klíče vytvořeny a pro správnou funkci musel být program registrován dvakrát. (#20)

## 34.3 Documentation and Manuals

- PSMPC - doplněno varování pro Simulink (#177)

## 34.4 Function Blocks

- Byla vytvořena nová knihovna PARAM, do které byly přesunuty bloky SETPR,-I,-B, GETPR,-I,-B, PARR,-I,-B z knihovny MATH a blok SGSLP z knihovny SPEC. (#98)
- Oprava chyby v bloku SAT, který v režimu HLD = on nereagoval na změnu parametrů hilim0 a lolim0. Nyní v režimu HLD = on sleduje změnu parametrů hilim0 i lolim0 se stejnou strmostí jako vstupy hi a lo v režimu HLD = off. (#236)

## 34.5 RexDraw

- Do RexDraw a RexView přidáno otvírání příručky funkčních bloků z menu Help i na klávesu F1. (#15)

# REX 2.0 beta 2

## 35.1 Function Blocks

- Vylepšena diagnostika nesprávně zadaných parametrů v bloku SGSLP. Dříve mohl blok způsobit pád systému MATLAB nebo REX, nyní zahláší chybu. (#126)
- Pro bloky regulátorů PIDMA, PIDGS a PIDUI byla upravena inicializace derivačního filtru a implementováno vysledování v manuálním režimu na jeden krok (#129)

# REX 2.0 beta1

## 36.1 RexCore

- Implementováno nastavení TCP portu, na kterém komunikuje RexCore (je to option příkazového řádku, resp. CmdLine parametr ve Windows registry) (#19)

## 36.2 Function Blocks

- V bloku POUT bylo opraveno zaokrouhlování parametrů btime a dtime. (#213)

## 36.3 General

- Přejmenování vstupů a výstupů některých bloků (sjednocení názvů a významu). (#128)